



清潔和保養

E 保濕蓋

用含有中性洗潔精的稀釋溶液和海綿進行清洗。

■拆卸方法

- (1) 抬起。
- (2) 朝箭頭方向轉動並向前拉出。

■安裝方法

- (3) 使“▼”記號與“▲”記號的位置對準，然後朝箭頭方向轉動直至聽到喀嗒一聲。
- (4) 將它推入外鍋蓋裝好（不得有鬆動或傾斜）。

注意

- 不要用洗碗機或烘乾進行清洗。否則，可能會引起變形或破裂。
- 不要在沒有裝上保濕蓋的情況下使用電子鍋。

F 內蓋

用含有中性洗潔精的稀釋溶液和海綿進行清洗。

注意

- 不要用洗碗機或烘乾進行清洗。否則，可能會引起變形或破裂。
- 為了防止出現臭味或生鏽，在用過調味品後請立即進行清潔。

不鏽鋼（金屬）部位的清潔方法

當不鏽鋼部位變髒時，請不要用通常的清潔方法進行清洗，請用抹布或海綿沾上不鏽鋼專用的洗潔精來洗去髒物。

■拆卸方法

- 握住凸耳①（兩側）並朝前拉。

■安裝方法

- 將突起部②（在“▲”記號側）從內側插入外鍋蓋上的前孔。
- 將內蓋推入外鍋蓋直至聽到凸耳①（兩側）發出喀嗒一聲。

G 附屬品

用含有中性洗潔精的稀釋溶液和海綿進行清洗。

故障排除

故障	可能原因	參照頁面
飯太硬或太軟	<ul style="list-style-type: none"> ● 在不平的臺面上計測水量將會導致所加的水太多或太少，從而使煮熟的飯變得太硬或太軟。 ● 所煮米飯的軟硬程度隨米品種、原產地和保存時間的長短（新米或舊米）而變。 ● 使用“白米快速”選項可能會使煮熟的飯較硬。 ● 預約定時炊煮可能會使煮熟的飯較軟。 → 按需要調整水量。 	6 — — —
米飯燒焦 （飯焦或內鍋底部烤焦）	<ul style="list-style-type: none"> ● 有異物粘附在內鍋的底部或感應器上。 ● 使用了混合料或含有微生物的米。 ● 是否用其他選項炊煮了白米飯？ ● 當使用免洗米時，根據大米種類的不同可能會燒焦。 → 為了避免這種情況，請炊煮之前將米稍微洗一下。 	14 — — 6
米飯較乾	<ul style="list-style-type: none"> ● 米飯保溫時間超過了12小時以上。 ● 是否正確蓋上了內蓋？ 	8 6
米飯變色，有異味或水份多。	<ul style="list-style-type: none"> ● 您忘了在炊煮好後立即攪鬆米飯。（過多的水份留在煮好的飯內而引起冷凝和粘結。） ● 米飯保溫時間超過了12小時以上。 ● 冷飯被加到內鍋裡並用保溫功能進行了重新加熱。 ● 米沒有充分清洗。 ● 根據米的種類或所用水質的不同，煮熟的飯可能會帶黃色。 ● 在炊煮好什錦米飯後可能有異味。一定要將內鍋小心洗乾淨。 → 如果有異味，則請使用“保養”功能。 	7 8 — 6 — 13
米飯粘在內鍋上	<ul style="list-style-type: none"> ● 根據所用米種類的不同而異，軟性和粘性品種的米容易粘附在內鍋上。 ● 這是被分解的澱粉所形成的薄膜層變乾了。米沒有充分清洗。 	— —
粥粘著狀	<ul style="list-style-type: none"> ● 當用預約定時功能炊飯時，米浸在水中的時間太長。 ● 粥被保溫過。 	— —

注意

■ 如果不小心誤將米和水直接倒入本體而不是內鍋時，請與門市部或服務站連絡。

■ 鋰電池

如果液晶顯示板的顯示變淡而要更換鋰電池時，請與就近的維修中心連絡。

