

故障	可能原因	參照 頁面
按下各鍵後，沒有反應。	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源插頭是否已插入電源插座？ ● 是否顯示“H01”或類似的內容？ ● 燈是否點亮？ → 當燈點亮時不可以操作。 按[保溫/關]鍵，當燈熄滅後會重新開始。 	6 17 —
在設定了預約定時後電子鍋立即開始操作。	<ul style="list-style-type: none"> ● 時鐘是否顯示現在的時間？ → 時鐘顯示為24小時制。請確認一下。 ● 預約定時是否設定在1小時10分鐘以內？（設定值小於炊煮糙米飯的3小時及煮粥的炊煮時間。） → 在設定了預約定時後電子鍋立即開始操作。 	6 —
在預約的定時炊煮時間沒有炊煮米飯。	<ul style="list-style-type: none"> ● 時鐘是否顯示現在的時間？ → 時鐘顯示為24小時制。請核對一下。 ● 是否按過[炊飯]鍵？ ● 隨選項而變，但是，當預約了炊白米飯時，將會在預約時間的60分鐘前（如果預約時間小於2小時）或在50分鐘前（如果預約時間大於2小時）開始炊飯。 	6 12 —
炊飯時間太長	<ul style="list-style-type: none"> ● 如果在炊飯後又立即炊煮另一鍋米飯，由於電子鍋還相當熱，所以炊飯時間會變長。（最多延長30分鐘） ● 電子鍋可能會停止顯示剩餘的炊煮時間，當炊煮仍在進行中進行調整。 ● 是否水太多？ 	— — —
在炊飯或保溫時發出噪音	<ul style="list-style-type: none"> ● 喀嗒聲表示電子鍋正在調整它的加熱功率。 ● 砰砰聲表示滴到內鍋下面（外面）的水滴在爆裂發響。 	— —

當出現此顯示時	請檢查
U 14	<ul style="list-style-type: none"> ● 保溫時間是否超過96小時？ 按[保溫/關]鍵。
H01~H06	<ul style="list-style-type: none"> ● 請送到就近的經銷店或認可的維修中心進行修理。

發生故障現象？（緊急處理方法）



警告

■ 發生異常時（燒焦味等）須停止使用，並拔掉電源插頭。
在異常狀態下繼續使用，會因發熱引起火災，或觸電情況產生。
請洽詢購買時的經銷商或修理站。

■ 請勿自行進行修理工作
修理不善是引起火災及觸電發生的原因。請洽詢購買時的經銷商或修理站。

- 使用中出現異常聲音
- 斷路器及保險絲經常斷時
- 誤倒入水或異物時
- 電源線及插頭異常發熱時
- 開關的操作不確實

請馬上拔掉電源插頭，並馬上通知經銷商或修理站。

規格

機型	SR-ND10	SR-ND18	
電源	110 V ~ 60 Hz		
消費電力 W (大約)	炊飯時 620	825	
	保溫時 70 (29*1)	85 (35*1)	
炊飯容量 L (杯)	白米 (白米快速) 免洗米	0.09~1.0 (0.5~5.5)	0.18~1.8 (1~10)
	壽司飯	0.18~1.0 (1~5.5)	0.36~1.8 (2~10)
	糙米	0.18~0.54 (1~3)	0.36~1.26 (2~7)
	什錦飯	0.18~0.54 (1~3)	0.36~1.08 (2~6)
	糯米飯	0.18~0.54 (1~3)	0.36~1.08 (2~6)
	稠粥	0.09 ~0.27 (0.5~1.5)	0.09~0.54 (0.5~3)
	稀粥	0.09 ~0.18 (0.5~1)	0.09~0.36 (0.5~2)
什錦粥	0.09 (0.5)	0.09~0.18 (0.5~1)	
混合料重量 g (最大)	蛋糕 550	700	
電源線長 m (大約)	0.9	0.9	
重量 kg (大約)	3.1	4.0	
外形尺寸 cm (大約)	長	25.1	27.9
	寬	33.5	36.4
	高	20.1 (40.7 *2)	23.1 (46.3 *2)

待機的狀態下，消費電力為1W以下。

*1: 穩定條件下（室溫20°C）保溫狀態時的平均消費電力

*2: 外鍋蓋打開時的高度

製造商：杭州松下廚房電器有限公司
生產國別：中國
進口商：台松電器販賣股份有限公司
公司地址：台北縣中和市建六路57號
連絡地址：台北縣中和市員山路579號
連絡電話：(02)2223-5121