Panasonic

使用說明書 滾筒式洗衣機

型號

NA-V178DW/NA-V158DW NA-V130DW

(家庭用)



ECONAVI



正確的使用幫助您更省電、更省水!

在此誠摯地感謝您購買本公司洗衣機。

- 請於使用前詳細參閱本說明書,正確使用並 妥善保存。
- 為確保您的權益,務必請經銷商於保證書上 記入購買日期,經銷商名稱等。
- 本商品適用於一般家庭使用,不適用於營業 場所,詳細內容請參考說明書服務除外保證 事項。



目錄

安全注意事項及緊急處理方法	2
各部位名稱/附屬配件	_
推薦功能	8
ECONAVI /溫水行程/鬆柔行程/自動槽洗淨	
洗衣流程	10
選擇行程	11
準備洗滌物	12
洗劑的放入方法	14

洗衣	
門蓋鎖定	18
一般 / 溫水行程 · 標準	19
一般 / 溫水行程 · 個別洗衣 / 浸泡	20
一般/溫水行程・加強/夜靜	21
一般/溫水行程・ 快洗/自選	22
清洗細緻衣物(高級衣)	23
清洗大件毛毯或被單(大件)	24
溫水行程 · 溫泡洗	25
溫水行程 · 除臭/除菌	26

保養27	7
● 槽洗淨28	3

其他注意事項	29
更改設定	30
對洗滌成品感到疑慮時	31
常見的詢問項目	33
若錯誤顯示出現	34
要求修理服務前,請先檢查的事項	35
行程運轉內容	38
規格	40
廢電器處理方法/服務除外保證事項	
/ 長期使用時,製品之點檢確認	41
限用物質含有情況標示	42
售後服務據點一覽表	封底

確 認 與 <u>淮</u> 備

使 用 方 法

考

請務必遵守以下之說明事項,以免造成人身傷害或財物損失。

■ 使用方法錯誤時會導致的危害或損害程度,以下面的表示來區分說明。

警告

「有可能導致死亡或重傷」的內容。

注意

「有可能導致輕傷或造成財物損害」的內容。

■ 務必遵守內容的種類以下面的圖形來區分說明。(下記為圖形表示例)



不可以做的「禁止」內容。



務必遵照的「指示」內容。

防止火災、電擊或受傷

警告



本製品不可供以下人員如:無行為能力者(包含兒童)、心智/精神異常或缺乏經驗、知識者使用; 除非他們是監護人在旁監護或指導下,且對他們操作使用製品安全負責下,才可使用。



- 不可讓兒童窺視洗衣脫水槽。
 - (以免被關在洗衣槽內導致窒息,或是發生 燙傷、觸電、受傷的情形。)
 - 不可在洗衣機旁放置凳子或類似物品。
- 不在本機周圍堆積線層。
- 定期清洗排水過濾網。

- - 不可將洗衣機拆卸、修理或改裝。
 - (以免引起火災,或因不當操作導致受傷。) 控制基板上之銅箔線路或保險絲熔斷 時,不可以接線等方式來修補斷線。
 - 徹底取出口袋內的物品,如打火機或 火柴等,避免引發火災。

- 不可靠近熱源位置(瓦斯爐、熱水器等), 並保持1.5公尺以上距離。
 - (可能會引起火災。)
 - 香煙、蠟燭、蚊香、仙女棒等不可靠近。
- - 洗衣脫水槽未完全靜止之前,不可碰觸 洗衣脫水槽中的衣物或其他物品。 (即使洗衣脫水槽轉動得很慢,也有可能

因手指與衣物纏在一起而受傷。)



- 不可將洗衣機用水直接沖淋
 - (操作面板、開闢部尤須避免)或放置於潮 濕的地方。(可能會導致電擊或火災。)
- 不可撞擊玻璃門蓋。 (若洗衣槽門蓋破裂,請立即停止使用洗衣 機。)
- - 不要安裝在濕氣多 或是受風吹雨淋的場所。
 - 否則可能會導致觸電或火災。
 - 不可安裝在可鎖住的門、可滑動的門或 背後有門鍊的後面,以免造成洗衣機門蓋 無法完全開啟。



- 不可讓地毯或任何物體阻塞住,洗衣機製品 下方的出口。
 - 不可讓機體的金屬部分與房屋的金屬板、廚 **房洗碗槽的不銹鋼板等發生電性接觸,以免** 發牛危險。



警告

雷源線



不可進行以下事項

(以免引起火災或觸電)

- 不可將電源線刮傷、改裝、用力彎曲、 曲捲、拉扯、物品擠壓、捆紮或放置在 發熱源附近。
- 不可用潮濕的手插上或拔除電源插頭。
- 不可使用拉扯電源線的方式拔除電源插頭
- 若電源線或插頭有損壞、或插座鬆脫時, 請立即停止使用洗衣機。並請連絡 本公司服務站,由其服務人員加以維修 或更換,以避免發生危險。



遵守以下事項:

(以免引起火災或觸電)

- 必須使用額定為 15 A/110 V,60 Hz 的 專用電源插座。
- 務必將插頭牢牢插進電源插座。
- 定期以乾布擦拭插頭。(插頭上若有灰塵堆積或水氣等,可能會 使絕緣損壞而引起火災)
- 洗衣機若長時間不使用,或進行維修、 保養時,請務必拔除電源插頭。

接地線



確實安裝接地線。

(否則發生故障或漏電時,有可能導致 觸電。) 有關接地線施工,請與本公司服務站或經銷商洽 詢。(接地線施工等費用,不包含在本產品的價 格中。)

使用注意事項



, 防水性床單或衣物,不可使用於洗衣、 , 洗清或脫水。

(以免洗衣機在脱水行程中劇烈晃動。可能會損壞洗衣機、牆壁、地面、衣物或其他物品。也可能發生漏水。)

羽毛衣、睡袋、尿布套、潛(滑)水衣、床罩、 被套、浴袍、滑雪服、雨衣、風衣、汽機車 用防塵套、自行車套或類似衣物、防水衣等。

不可進行以下事項:

- 不可將手腳伸進洗衣機底部。 (以免手腳割傷。)
- 不可攀爬洗衣機,或在洗衣機上放置重物。 (以免因洗衣機(尤其是強化玻璃)變形或損壞,而導致受傷。)
- 不可將50℃或以上熱水直接注入洗衣脫水槽,或將洗衣機直接連接熱水器。
 (以免因塑膠部件變形或破損,而導致發生短路、電擊。)
- 有生命之物體不可放入槽內, 只可作衣物的洗衣或脫水之用途。
- 請勿將製品傾斜或倒立搬運,以免零件損壞, 發生危險。



- 不可使用鹼性蘇打等化學藥劑,洗滌衣物。
- 若已用過工業用化學藥劑清潔過者不可使用 滾筒乾衣機。
- 使用柔軟劑或洗劑時,須遵循該物的使用說明書。
- 絕對嚴禁將沾著易揮發性油脂如香蕉油、去 漬油、機械油、乾洗油、美容油(護膚油、 按摩瘦身油、芳香精油等)、柴汽油、塗料 稀釋劑、普通汽油、汽機車打蠟用蠟樹脂(纖 維素材)或聚丙烯纖維製的衣物,放入洗衣 機內,以免因油類氣化而導致起火或氣爆等 危險。

安全注意事項及緊急處理方法

⚠注意 🥋 為防止漏水、 受傷等 運轉前的確認(以免漏水) 打開水龍頭,檢查連接狀態 關上門蓋時沒有夾住衣物 (以免漏水、機器故障或 衣物破裂) *請勿在衣物置於門蓋邊緣 上的狀態下關閉門蓋 ■排水過濾網 不在運轉時拆下 (以免大量的水(溫水) 確實地旋緊排水過濾網 (否則可能會導致漏水) ● 拆下前,務必進行「脫水」運轉(P.27) (示意圖)



請勿使用延長線

• 避免與其他裝置共用電源插座導致過熱,而引起火災。



為避免發生漏水、受傷或其他損傷



- 不可在預約時使用皂粉、小蘇打或液態皂(以免阻塞而漏水)
- 不可放入過多的洗劑,避免泡沫過多造成洗清不良。

遵守以下事項:(否則可能導致漏水。)

- 使用前打開水龍頭,檢查水管是否妥善銜接。
- 使用後立即將電源插頭拔離插座, 並關閉水龍頭。
- 使用本機附屬新水管組,不可使用舊水管。

安全注意事項及緊急處理方法

<u></u> 注意

緊急處理方法



發生異常或故障時,應立即停止使用,拔下電源插頭。

(恐會導致冒煙、起火、觸電)

異常或故障事例:

- 啟動洗衣機卻沒有運轉。
- 按押電源開關時,有時通電,有時不通電。
- 使用時有異常的聲音。
- 聞到燒焦的氣味。

(請立即連絡服務站進行檢查及修理。)

各部位名稱/附屬配件

電源插頭

請勿將給水管連接到熱水器



為防止故障、破損、異常動作

※ 用於拆裝/包裝用 固定螺栓


※ 搬家等情形須使用

- 當機體(特別是門蓋和操作面板)沾到洗劑或柔軟劑時,請立即以擰乾的毛巾等擦拭 (以免印刷的字體剝落、樹脂損傷或金屬腐蝕、異常動作) 尤其濃縮液體洗劑沾到樹脂部可能會裂開,請特別注意。
- 為避免濕氣結露,須充分換氣

品

- 運轉時,不在上方放置物品(以免因振動而掉落)
- 即使在關機狀態,也請避免籃子等碰觸到給水管(以免給水管變形)
- 使用衣領精時,請勿噴灑至塑膠部品,以免造成破損。
- 不要噴灑殺蟲劑、美髮產品、除臭噴物等(以免機體故障、破損)
- 不要設置在靠近電視、收音機等家電產品附近(以免擾亂影像、出現雜音)
- ●關上門蓋啟動後,門蓋鎖會自動鎖上。※ 在門蓋鎖鎖定或解除時會發出大的 "卡嚓"一聲,這不是故障。)

操作按鍵部名稱介紹



쁘」電源開

啟動電源時按壓。

- 啟動電源後,放置 10 分鐘未動作便會自動斷電。
- 電源打開,會設定在一般行程的"標準"行程上

■ 電源閣

● 在關閉電源時,會發出"嗶"的蜂鳴聲。

響 ● 上啟動行程

啟動或暫停運轉,以及運轉中欲打開門蓋時按壓。

#洗淨 | 槽洗淨

可選擇「槽洗淨」行程。(P.28)

7程 | 選擇行程

可配合洗滌物和污垢狀態選擇喜好的行程。 ● 行程的選擇方法→(P.11)

温水洗衣

可設定為洗衣時使用溫水的行程,或水溫較低時加熱到約 30 ℃洗衣。 (P.8)

● ECONAVI ECONAVI 運轉指示燈

燈亮: ECONAVI 行程運轉中。 閃爍: ECONAVI 行程偵測中。

門蓋鎖定: 燈亮: 行程動作中、門蓋鎖的啟動表示

●啟動後,門蓋會自動鎖上

鬆柔行程: 燈亮: 行程動作結束後、鬆柔行程設定中

閃爍: 行程動作結束後、鬆柔行程進行中

瀘網清掃: 閃爍:請進行排水過濾網的清潔保養(P.27)

預約

| 預約結束時間

可以 1 小時為單位,設定 24 小時內,應於幾小時後完成洗衣 彭衣。

- 可預約的時間視行程而異。(P.39)
- 預約時請勿使用液態皂、皂粉、小蘇打。(P.14)

兒童安全 (按壓5秒設定兒童安全)

▲ 為了不讓兒童任意打開洗衣機門蓋而掉入洗衣槽內,可按 住5秒以上,進行「兒童安全鎖」設定。(P.18)

可選擇「洗衣」、「洗清」、「脱水」的時間或次數。

- 欲更改內容時,在「洗衣」運轉中按壓 (洗清行程開始時無法做行程更改)
- 配合目的個別設定「洗衣」、「洗清」、「脱水」組合 以進行洗衣時→ (P.20)

9

*≝」水量選擇

- 根據洗滌物的自動水位而欲再自行調整水位時按壓。
- ●請手動選擇"+高"
- 根據行程的不同,有些水位不能選擇。(P.39)

洗劑量 | /「剩餘時間 | /「預約時間 | 的顯示

電源"關"切換至"開"時

顯示時,不能"開"電源。

推薦功能

ECONAVI

依洗滌量或污垢量運轉

根據不同須求,為您省水電,衣服不髒用電更省。

以發亮的方式通知 ECONAVI 的狀態!

洗衣中



ECONAVI 偵測中



ECONAVI 運轉



燈滅 無 ECONAVI

說明

可選擇設定不進行 ECONAVI 運轉。(P.30)

主動節能科技智慧感知器

泥污感知:透過光感知器,偵測水槽中水質污濁程度調

整最適當的洗衣時間。

溫度感知:偵測水溫高低,調整最適合的洗衣時間。 衣物重量感知:衣物根據馬達感知衣物負荷量,注入適 當洗滌水

【請注意】

(1)那些行程有 ECONAVI 檢知?

- 標準行程須包含洗衣及兩次以上的洗清。
- (2)為何無法進行 ECONAVI 節能行程?
- 感知器也會針對皮脂污垢及其他污染物較多的情形 進行調整。
- 洗劑量投入過多(感知器判斷泡沫過多)的情形。
- 最初洗衣槽中有水。
- 無洗衣時間、洗清回數2回以下,含注水洗清的情
- 排水條件惡劣的場合(因感知器於內排水管附近, 當外排水管排水不良等情形,將影響檢知精度)。

溫水行程

設定「洗衣」的水溫 選擇溫水的特殊行程

每按一下即會切換一種



-温泡洗-約60℃ 除菌

約40℃ 約30℃

加熱到約 40 ℃,以限 2 kg 衣物的「溫泡洗」行程洗衣。(P.25) 加熱到約 60 °C , 以限 2 kg 白色衣物的 「約 60 °C 除菌」 行程洗衣。 (P.26)

加熱到約 40 °C,以限 4 kg 衣物的「約 40 °C除臭」行程洗衣。(P.26)

加熱到約 30 ℃,以限 6 kg 衣物,適合冬天等水溫較低時進行洗衣。

說明

温水洗衣的特徵:

給水完畢後,啟動加熱器,將水加熱,提高洗淨力。因為將水加熱需要時間,所以洗衣時間有可能不能設定到 30 分以下。

- 顯示時間可能會在偵測過水的溫度後改變。
- 有可能因設定時間、洗滌量、水溫等因素而無法上升到設定的溫度。
- 洗衣上限: 溫水 30℃ -6kg /40℃除臭 -4kg/60℃除菌 -2kg/ 溫泡洗 -2kg。
- 溫水 30℃有些行程無法調整水溫 (P11)。
- 「洗清」以後不是溫水。

鬆柔行程

使洗衣後的衣物蓬鬆

在洗衣行程脱水後, 會以低速旋轉洗衣槽, 來蓬鬆衣物。

容量 5kg 以下, 可減少硬梆梆的情形。

(會有運轉中途聲音或振動變大的情形)

進行「鬆柔行程」行程與時間約為 洗衣 - 「標準」、「自選」、「加強」、「浸泡」-1 分鐘 「約 40℃除臭」、「約 60 ℃除菌」-12 分鐘 「溫泡洗」-40 分鐘 無柔和蓬鬆

有柔和蓬鬆





 少量的衣物或毛巾, 可能會貼在洗衣槽內壁而變得硬梆梆。
 要防止衣物貼在洗衣槽內壁時→(P.32)

自動槽洗淨

利用洗衣時高速旋轉的水勢,可抑制污垢附著在洗衣槽內



只有在洗衣「標準」、「自選」、「加強」、「浸泡」 行程時,進行「自動槽洗淨」運轉。

說明


• 自動槽洗淨動作時,"槽洗淨"點燈會閃滅。

【請注意】

桶槽髒污種類與程度不同、會有「自動槽洗淨」效果不良的情形,所以仍需定期使用「槽洗淨」清洗

• 可選擇設定不進行自動槽洗淨運轉。(P.30)

洗衣流程



選擇行程

◎標示:洗衣行程結束後進行鬆柔行程

★ 標示:可依衣物多少來自動 FUZZY 檢知水量,如欲調整水量,請手動調整使用 ▲ 標示:依照各型號的最大容量 * 6 底線:有自動槽洗淨

底線:有自動槽洗淨

	配合洗滌物和	1污垢狀態選擇		選擇行程		容量上限	「30 ℃」 設定	洗衣容量上限 「30°C」設定		
		日常的洗衣		★ 標準 ◎	19 頁	▲ 16 kg	可以設定	6 kg		
		快速洗衣	•	★ 快洗	22 頁	8 kg	可以設定	6 kg		
		想自行設計行程		★ 自選 ◎	22 頁	▲ 16 kg	可以設定	6 kg		
	日常衣物	想減少運轉時 的音量		★ 夜靜	21 頁	▲ 16 kg	可以設定	6 kg		
		多用一點時間 徹底洗、乾燥		★ 浸泡 ◎	20 頁	8 kg	可以設定	6 kg		
洗衣				★ 加強 ◎*1	21 頁	▲ 16 kg	可以設定	6 kg		
衣				清除頑固污垢		溫泡洗 ◎*²	25 頁	2 kg		
		抑臭洗衣		約 40℃除臭 ◎	26 頁	4 kg				
	想保持清潔 的白色衣物 (貼身衣物等)	清除衣物 細菌塵蟎		約 60℃除菌 ◎	26 頁	2 kg				
	細緻的衣物	輕柔洗滌		高級衣 *5	23 頁	1.5 kg				
	毛毯、被單	合成纖維單人 尺寸被單		大件	24 頁	5 kg	可以設定	4 kg		
保養	洗衣槽的 保養	清除、防止黑黴菌		槽洗淨	28 頁					

加強行程

以洗劑 2 倍量的高濃度洗劑洗衣。(洗劑量 \rightarrow P. 15)排掉洗滌中溶解出污垢的洗衣精後,再次注水,多用一點時間徹底洗淨,清除泥污和皮脂污垢。

- *2 溫泡洗行程 用約 40℃的溫水,約 2 倍的洗劑浸泡約 6 小時洗滌,以清除衣類的汙垢
- *3 約40°C除臭行程 使用約40°C的溫水,清除貼身衣物等水洗時沒有清乾淨的皮脂污垢。
- 使用約40°C的溫水·清除貼身衣物等水洗時沒有清乾淨的皮脂污垢 < 4 約60°C除菌行程
- 使用約60 ℃的溫水,清除衣物細菌。(限白色衣物)
- ★ 5 高級衣 帶有 ³³ ¹/₂ ¹/₂ 圖示標記的衣物羊毛衫、麻製襯衫、西裝褲等
 ★ 6 NA-V178DW-16kg/NA-V158DW-14kg/NA-V130DW-13kg

注意

- ① 無法水洗或價格昂貴之衣物請勿 放入洗滌,以免產生變形或損壞。
- ② 有的衣服並不適合溫水洗滌。例 如色彩鮮艷、容易褪色的衣物, 或是容易起皺的衣物。

準備洗滌物

無法洗滌或烘乾的物品



內裡或底部是氨基甲酸

酯、橡膠製、大型或厚

的地墊類、地毯罩

(以免損傷、 故障)





(以免損傷、 故障)



●洗滌物之外 (紙尿布等)

●會變形的物品 (夾克外套、 領帶、 連身洋裝等)

●有做過皺褶、 壓紋加 工的物品

●毛織在內的物品 (天鵝絨等)



(混紡製品) (以免變色、變形)








市售的洗衣輔助用具, 有放入堅固芯材的洗衣網等







檢查衣物

以免損傷衣物, 或引起故障、排水問題。



容易起毛的衣物翻過來



用毛刷清除寵物毛、 頭髮、 沙礫等



取下金屬片、 硬幣等



鈕扣扣上、 拉鍊拉好



繩子等綁起來

污垢嚴重的要進行前置處理



衣領、袖口的污垢…

→抹上衣領、 袖口專用洗劑後再洗滌 請勿沾到洗衣機、 因為衣領精比洗衣 精較具有侵蝕性, 噴灑衣領精時如外 露於空氣中易對人體造成危害, 噴到 塑膠部品易造成毀損。



泥污…

→抹上局部污垢專用洗劑或沐浴用肥皂, 搓揉清洗後再洗滌



污漬…

→抹上污漬專用洗劑或 含氧系液態漂白劑後再洗滌 (血液、紅茶、果汁等污漬, 可用清水先洗過再洗滌)

細緻的內衣褲、配件類要放進洗衣網!

- 內衣
 - (有鋼圈內衣請放進市售的「內衣專用洗衣網」)
- 配件類(襪子或手帕等)或絲襪
- 有蕾絲的衣物或女用內襯衣



(拉鍊、鈕釦等金屬零件要事先收進袋子裡)

新買的花色鮮豔的物品等 容易褪色的要分開洗滌

褪色的染料移轉到白色物品, 會導致變黑。

■褪色的確認方法

以浸泡過液態中性洗劑等原液的白布, 摩擦不明顯的部位 →若有顏色附著, 請分開洗滌。



在「約40℃除臭」、「約60℃除菌」、「溫泡洗」行程

因容易引起褪色, 請確認衣物的處理標示圖。

• 有水溫上限的衣物,洗滌時不要超過水溫上限

例) 40 水溫限定為 40 ℃的標示圖

不能在「約60℃除菌」行程洗滌的物品



- 親衫
 - 使用橡膠材質具伸縮性的物品
 - 有印花圖案的物品
- 「約60°C除菌」 行程中, 請只洗滌白色衣物。

不能在「約40°C除臭」、「約60°C除菌」、「溫泡洗」行程洗滌的物品



• 花色鮮豔、容易褪色的物品

洗劑的放入方法




- ●可使用粉末洗劑、 液體洗劑、
- ●液態皂很容易凝固, 請在溫水中 溶解稀釋後再放入。 (預約時請勿使用液態皂, 以免凝 固而導致漏水或故障)
- ●建議使用低發泡的洗劑



●不可使用皂粉。 (以免因難以溶於水 中、 容易阻塞, 而 導致漏水或故障)

不可使用皂粉!



粉末(合成洗劑/漂白劑)

- ●為防止粉末殘留
 - 若洗劑盒濡溼,請擦拭後再放入
 - 不易溶解的洗劑,請以水充分溶解後再放入
 - 凝固結塊的部分請弄碎後再放入

液態皂

- ●因容易凝固, 請在溫水中溶解後 再放入
- ●預約時不可使用 (以免阳寒而漏水)



液體(洗劑/漂白劑)

- ●預約時不使用含氯系漂白劑
 - (以免因長時間放置而導致金屬腐蝕、故障)
- ●含氯系漂白劑不可使用於花色鮮豔的物品 (以免褪色)
- ●洗劑會直接流入桶槽中

柔軟劑

柔軟劑

原液

(等量的)

- ●不易流動的請在水中充分 溶解後再放入 (最多至約 70 ml 止)
 - 液面不要超過「MAX」
 - 標示的位置 • 不要太用力關上盒子
 - (立刻流出來會使柔軟劑失去效果)
 - 由於是虹吸構造,會殘留極微量的液體,並非異常
- ●不使用會引起分離或固化的柔軟劑 (以免柔軟劑或水殘留在洗劑盒中)

注意

- 忘記放入洗劑時、洗衣槽內已經注有水時
 - →請將洗劑放入洗劑盒內,再以約1杯的水傾倒進去。(因為沒有能使洗劑流動的注水)

放入洗滌物,關上門蓋,

暫停/啟動

開始啟動

2 配合標示放入洗劑等

配合洗滌量 **所顯示的洗劑量** 洗劑(匙)



注意

- 洗劑、漂白劑、柔軟劑請在注水前放入(若注水後才放入,可能會有殘留)
- 若放入洗劑的中途已開始注水,可先以 [15/6] 暫停,等放完洗劑後再重新啟動
- 當機體(特別是門蓋和操作面板)沾到洗劑或柔軟劑時,應立即以擰乾的毛巾等擦拭 (以免印刷的字體剝落、樹脂損傷或金屬腐蝕、異常動作)

尤其濃縮液體洗劑沾到樹脂部可能會裂開,請多注意。

用量標準(洗劑/柔軟劑/漂白劑)

												本与 互流部	
		dura.		三			柔軟劑			含氧系液態			
		粉	天		液體			-141			漂白劑		
						相對於	洗衣水量	量 30 L					
水量	洗劑量標示(匙)	20 g	25 g	10 ml	20 ml	25 ml	4 ml	7 ml	10 ml	20 ml	20 ml	40 ml	
+ 高		約 50 g	約 63 g	約 25 ml	約 50 ml	約 63 ml	約 13 ml	約 23 ml	約 33 ml	約 65 ml	約 25 ml	約 50 ml	
高	0.9	約 45 g	約 56 g	約 23 ml	約 45 ml	約 56 ml	約 11 ml	約 20 ml	約 29 ml	約 59 ml	約 23 ml	約 45 ml	
中	0.8	約 40 g	約50 g	約 20 ml	約 40 ml	約 50 ml	約 10 ml	約 18 ml	約 26 ml	約 52 ml	約 20 ml	約 40 ml	
低	0.5	約 30 g	約38 g	約 15 ml	約 30 ml	約 38 ml	約 8 ml	約 14 ml	約 20 ml	約 23 ml	約 15 ml	約 30 ml	
少量	8.4	約 20 g	約 25 g	約 10 ml	約 20 ml	約 25 ml	約 5 ml	約 9 ml	約 13 ml	約 26 ml	約 10 ml	約 20 ml	

■「加強」、「溫泡洗」行程時

†高	2.0	約 100 g 約 125 g	約 50 ml	約 100 ml 約 125 m	約 13 ml	約 23 ml 約 33	ml 約 65 ml	約50 ml 約100 ml
高	(8)	約90 g 約113 g	約 45 ml	約90 ml 約113 m	約 11 ml	約20 ml 約29	ml 約59 ml	約 45 ml 約 90 ml
中	1.5	約80 g 約100 g	約 40 ml	約80 ml 約100 m	約 10 ml	約 18 ml 約 26	ml 約 52 ml	約40 ml 約80 ml
低	1.2	約60 g 約76 g	約 30 ml	約60 ml 約76 m	約8 ml	約 14 ml 約 20	ml 約23 ml	約30 ml 約60 ml

- 「高級衣」與「大件」行程因建議使用液體洗劑、故不顯示洗劑量
- 因各廠牌洗劑成份與量匙均不相同,故本數據僅供參考。(洗劑計算基準 1 匙= 50 g)

注意

- 泡沫較多的洗劑,要減少用量。
- 洗劑的使用量請依循各洗劑的説明書。
- 請依照洗滌物分量和污垢狀態調整洗劑量。

●粉末洗劑難以溶解時

請在溫水(30°C程度)中溶解後,直接放入洗衣槽。



為能徹底溶解, 可邊攪拌邊一點一點放入

洗衣

準備

打開水龍頭 洗滌物放入洗衣槽,關上門蓋

注意

- 不要放入過多衣物(以免衣物或機體破損)
- 關上門蓋時須確認是否有夾住衣物 (以免漏水、機器

故障或衣物破裂)



一般洗衣

温水洗衣

● 容量依照各型號的最大容量(P.40)

● 6 kg以下

運轉

■ 啟動電源

●電源打開,會設定在一般行程的"標準"行程

→ 選擇行程(P. 11)

●每按一下即會切換一種。

標準 夜靜

浸泡 快洗

自選 大件

- 加強高級衣
- ●所選的行程會亮燈顯示。
- ●選擇洗衣的模式

標準→標準 + 浸泡→自選→加強→夜靜 →快洗→大件→高級衣→標準

3 溫水 温水行程

- 30 ℃燈亮。
- ●冬天水温較低時使用。
- ●若不需水温調整時不需按壓。

▲ 可選擇喜好的設定

- 水量 更改水量 (P.39)
 - 」●從啟動到「洗衣」結束前皆可更改。
- (洗衣) 可調整喜愛的洗衣時間/洗清次數/脱水時間(有些行程無法調整)

洗清

脫水

預約 設定預約

※ 注意 : 預約按下後就不能更改行程。

写 開始啟動



測量洗滌量。

洗劑量顯示約20秒。

(筒槽迴轉約20秒)

●啟動後,門蓋鎖會自動鎖上。(P.18)



6 配合標示 **放入洗劑**(P.14) 顯示剩餘時間,約35秒後開始注水。

當蜂鳴器響起,即表示洗衣結束

■運轉結束後…

洗衣結束後…自動進行「鬆柔行程」運轉。(P.9)

●「鬆柔行程」 運轉的中途也可以取出衣物。

(一打開門蓋, 便運轉停止) 打開門蓋取出衣物

11加1重以口以7

關上水龍頭

■啟動後,

想要更改 洗衣

洗清 脱水

可先以 (新) 暫停後即可更改。 (洗清行程開始時無法做行程更改)

門蓋鎖定

運轉時門蓋會被鎖定

暫停/啟動

運轉中 「門蓋鎖定」 的燈會亮燈, 門蓋無法打開。

●運轉時若按 WF/MM , 筒槽的迴轉會停止, 發出「卡擦」 聲響, 解除鎖定。 筒槽迴轉中門蓋不會打開。



注意

- 若洗衣時打開門蓋,泡沫可能會潑灑出來,請用毛巾等盛接。 (水滴也可能從門蓋內側滴落)
- 請不要拔掉電源插頭。即使電源切斷,也無法解除鎖定。
- 以下二種情況的門蓋鎖定中,即使將按下 図 或 MF() & D 也無法打開門蓋

鎖上兒童安全鎖

為了防止兒童發生事故, 而將門蓋設定成即使運轉結束或切斷電源仍無法被打開。

■設定方法

■解除時

■ 啟動電源

2 見 按5秒以上

發出 「嗶嗶」 聲響, 兒童安全鎖標示 亮燈, 設定完成 2 見量 按5秒以上

發出「嗶嗶~嗶嗶~」聲響, 兒童安 全鎖標示熄滅, 設定完成

說明

• 兒童安全鎖設定時,每次啟動電源,

水溫高的時候門蓋會被鎖定

運轉中桶內高溫時, 門蓋鐵定 會亮燈 , 即使暫停運轉 , 門蓋也無法打開。

<想要立刻打開門蓋時>

▼(4/80) 暫停運轉→ 別 切斷電源→ 開 啟動電源→ 進行 「脱水」 運轉 (為降低洗衣槽內的水溫,可能會從注水洗清→脱水)

●洗衣沒有結束。 請重新進行設定運轉。

一般/溫水行程 - 標準 洗滌普通的衣物



■準備

- ① 洗滌物的事前準備(P.12)
- ●衣類分類 ●前處理
- ② 打開水龍頭
- ③ 洗濯物放入洗衣槽、關上門蓋



■衣物放入過多(容量超過)時的顯示

衣物容量超過時,會出現 "U15"的訊息,並且 運轉中止。請取出過多的衣物,然後重新啟動。

- ●一般:依照各型號的最大容量(P. 40)
- 溫水:6 kg以下
- 放入衣物,關閉門蓋,按雷源 翔 按鍵
 - ●洗衣時放入衣物勿超過投入口頂端,否則容易造成 製品之損壞。
 - "標準"顯示燈點亮。
- 如要選擇30 ℃溫水洗淨時

按 龗 至約 "30 ℃" 燈亮

(適用於冬天水溫較低時)

- 按 暫停/啟動 按鍵
- 將符合洗劑量顯示的洗劑 放入洗劑盒

(P. 14)

蜂鳴器鳴響,則行程結束



在無水的狀態下洗衣槽旋轉約 20秒鐘計算洗滌物的量

洗劑量顯示約20秒鐘 (也顯示水位)

剩餘時間(約)分 出現剩餘時間後,開始注水

個別洗衣

洗衣 / 洗清 / 脫水



- 一般: 依照各型號的最大容量(P. 40)
- 溫水:6 kg以下

■準備

- ① 洗滌物的事前準備(P.12) ●衣類分類 ●前處理
- ② 打開水龍頭
- ③ 洗濯物放入洗衣槽、關上門蓋
- **啟動電源** 標準顯示燈點亮。
- 2 如要選擇 30 °C溫水洗淨時 按 [灩] 至 "30 °C" 燈亮 (※適於冬天水溫較低時)
- 3 洗衣 洗清 脱水

配合目的選擇

- 按下想要執行的內容,使其亮燈 ■洗衣槽內的水想再利用 ⇒
- ■重複利用洗清的水 ⇒
- ■洗清洗好的衣物
- 洗清洗好的衣物脫水無素無素無素無素無素無素無素無素無素無素

(洗衣水殘留)

洗清

(洗清水殘留)

- 排掉洗衣槽內的水(溫水)
- 智序/啟動 開始啟動

放入洗劑 (P. 14)

當蜂鳴器鳴響即行程結束,取出衣物

說明

- 「脱水」運轉會從排水開始,因此顯示的脱水時間和剩餘時間至至
- 時間會有不同。 • 在「洗清」、「脱水」中,當洗衣槽內有水時,會從排水 開始。沒有水時,會從「脱水」開始。

一般/溫水行程•浸泡

浸泡 較髒衣物



- 一般:8 kg以下(建議)
- 溫水:6 kg以下

■準備

- ① 洗滌物的事前準備(P.12) ●衣類分類 ●前處理
- ② 打開水龍頭
- ③ 洗濯物放入洗衣槽、關上門蓋
- 啟動電源
- 2 用 [清體] 按鍵選擇 [浸泡] 行程 "標準"、"浸泡" 顯示燈點亮
- **3** 如要選擇 30 °C溫水洗淨時 按 <a>骤 至 "30 °C" 燈亮 (※滴於冬天水溫較低時)
- 看 **暫停/啟動** 開始啟動
- 5 放入洗劑 (P.14)

當蜂鳴器鳴響即行程結束,取出衣物

- 浸泡時間約30分鐘。
- 浸泡結束後自動進入"標準"行程。

一般/溫水行程•加強

洗滌較髒衣物 洗衣/洗清/脫水強化



- 一般: 依照各型號的最大容量(P. 40)
- 溫水:6 kg以下

■準備

- ① 洗滌物的事前準備(P.12) ●衣類分類 ●前處理 ② 打開水龍頭
- ③ 洗濯物放入洗衣槽、關上門蓋
- 啟動電源
- 2 用 環 按鍵選擇 加強 行程 "加強" 顯示燈點亮
- **3** 如要選擇 30°C溫水洗淨時 按 [鞣] 至 "30°C" 燈亮 (※適於冬天水溫較低時)
- 哲停/啟動 開始啟動
- 5 放入洗劑 (P. 14)

當蜂鳴器鳴響即行程結束,取出衣物

說明

 以洗劑2倍高濃度洗劑洗衣,並用多一點時間澈底洗淨, 以去除髒污。

一般/溫水行程•夜靜

「夜靜」行程



- 一般: 依照各型號的最大容量(P. 40)
- 溫水:6 kg以下

■準備

- ① 洗滌物的事前準備(P.12) ●衣類分類 ●前處理
 - ② 打開水龍頭
- ③ 洗濯物放入洗衣槽、關上門蓋
- 啟動電源
- 2 用 孫 按鍵選擇 夜靜 行程 "夜靜" 顯示燈點亮
- **3** 如要選擇 30 °C溫水洗淨時 按 [] 至 "30 °C" 燈亮 (※適於冬天水溫較低時)
- 4 暫停/啟動 開始啟動
- 5 放入洗劑 (P.14)

當蜂鳴器鳴響即行程結束,取出衣物

- 以比「標準」行程低的迴轉速來進行脱水、更加安靜地洗 衣。
- 無法使用「鬆柔行程」、「自動槽洗淨」。

一般/溫水行程•快洗

快速洗滌輕度污穢的衣物



一般■ 温水

8 kg以下(建議) 6 kg以下

■準備

- ①洗滌物的事前準備(P.12) ●衣類分類 ●前處理
- ② 打開水龍頭
- ③ 洗濯物放入洗衣槽、關上門蓋
- 啟動電源
- 2 用 權 按鍵選擇 快洗 行程 "快洗"顯示燈點亮
- **3** 如要選擇 30°C溫水洗淨時 按 [譽] 至 "30°C" 燈亮 (※適於冬天水溫較低時)
- 4 暫停/啟動 開始啟動
- 5 放入洗劑 (P.14)

當蜂鳴器鳴響即行程結束,取出衣物

快洗行程

不太污穢的情況,少放一些洗劑

說明

- 可調整快洗行程的洗清次數 1 次或 2 次。(P.30)
- 無法使用「鬆柔行程」、「自動槽洗淨」。

一般/溫水行程•自選

自行設計您喜歡的洗法



- 一般: 依照各型號的最大容量(P.40)
- 溫水:6 kg以下

■準備

- ① 洗滌物的事前準備(P.12) ●衣類分類 ●前處理
- ② 打開水龍頭
- ③ 洗濯物放入洗衣槽、關上門蓋
- 啟動電源
- 2 用 孫 按鍵選擇 自選 行程 "自選"顯示燈點亮
- 子 按 [** | ** | ** 按鍵、選擇組合
- 4 如要選擇 30°C溫水洗淨時 按 [雅] 至 "30°C" 燈亮 (※適於冬天水溫較低時)
- 5 按 **暂停/啟動** 開始啟動
- 6 放入洗劑 (P.14)

當蜂鳴器鳴響即行程結束,取出衣物

- 所選擇的行程組合會記憶,方便使用者下次直接選擇此組合。
- 溫水行程無法記憶。

清洗細緻衣物

洗衣槽緩慢轉動、用溫和的水洗細緻衣物或漂亮服裝(最大容量 1 5 kg 以下)。

可洗滌的物品





標示的漂亮服裝等

可進行洗衣的物品







X無法洗滌的物品

●有些衣物即使有上述標示仍然無法洗滌。 → (P.13)

- 不可洗沒有處理標示圖的衣物、材質標示不明的衣 物、會褪色的衣物
- 衣領、袖口等皮脂污垢、灰塵、泥污,可先抹上不含 螢光劑的洗劑,再用柔軟刷毛的毛刷輕刷去污
- 以下情形的衣物要進行前置處理



田線因完



顔色較深的鈕扣 田保鮮器句事

- ▶ 只洗滌 1 件毛衣等衣物時可再多洗 1 ~ 2 條浴巾 (為使脱水時達到平衡)
- ■可以使用的洗劑




- ●市售的洗劑,請購買冷洗精(毛衣、高級衣物 洗滌用,不含螢光劑的產品)
- ■請勿使用上述以外的洗劑,因為其他洗劑可能 不完全溶解,或對纖維有不良影響。
- ●根據洗劑種類的不同,有的可能泡沫過多而不 能清洗乾淨。

衣物的放入方法



「高級衣」行程



■進備

- ① 洗滌物的事前準備(P.12) ●衣類分類 ●前處理
- ② 打開水龍頭
- ③ 洗濯物放入洗衣槽、關上門蓋
- 啟動電源 開
- | | 選擇「高級衣」行程
- 將液體中性洗劑(冷洗精)放入 液體洗劑盒內




- ●液體中性洗劑量: 15 ml (對於 30 L 水需要使用 40 ml 的
- 類型) ●柔軟劑量約 10 ml
 - (對於 30 L 水需要使用 7 ml 的 類型)

說明

由於"高級衣"行程建議使用液體洗劑,所 以不顯示洗劑量。

暫停/啟動 開始啟動



當蜂鳴器響起就結束了, 立刻取出衣物 (放著不處理會產生皺褶或染色等)

- 不小心縮水時→(P.31)
- 無法使用「溫水」、「鬆柔行程」、「自動槽洗淨」、「預 約」
- 請勿使用漂白劑。
- 請使用 30℃以下的自來水。

清洗大件毛毯或被單

○ 可以洗滌的毛毯、被單

■種類和重量

雙人用尺寸以下, 並帶有 \30 / 圖示 標記的100%化學 纖維或100%棉的 **毛**琰。



單人用 尺寸 厚毛毯

約3.0 kg以下



約1.4 kg以下

單人用尺寸以下, 並帶有 \፞30 / 圖示 標記的化纖(聚 酯、丙烯)的被 留。



毛巾被,涼被含棉 製品在1.0 kg以下

務必使用毛毯遮蓋。

約5 kg以下

務必使用毛毯遮蓋。


不可以洗滌的毛毯、被單

- ●毛頭10 mm以上的毛毯(長毛絨) (否則會發生倒毛或捲毛的情況)
- 100%羊毛等的毛毯
- 羽絨被
- ●2條以上的毛毯
- ●2條以上的被子

- 請絕對不要使用"毛琰洗衣用網袋"。
- 請不要洗滌電熱毯(包括套子)。


毛毯、被單的放入方法





力 放入毛毯、被單

在洗衣槽內以屏風折法 (6摺) 放入



- 一般:5 kg以下
- 溫水: 4 kg以下

不可洗沒有處理標示圖的衣物、防水性罩布或外套等

大件」行程



■準備

- ① 洗滌物的事前準備(P.12) ●衣類分類 ●前處理
- ② 打開水龍頭
- ③ 洗濯物放入洗衣槽、關上門蓋

啟動電源

- 按鍵選擇「大件」行程 "大件"顯示燈點亮
 - ●水量無法更改成"中""低""少量"水量。
- 如要選擇 30 ℃溫水洗淨時 按 覆 至 "30 ℃" 燈亮 (※適於冬天水溫較低時)

放入液體洗劑

※建議使用液體洗劑

- ●液體洗劑量:約35~40 ml
- ●柔軟劑量:約 15 ml(對於 30 L 水需要使 用 7 ml 的類型)

說明

由於"大件"行程建議使用液體洗劑,所以不顯示洗劑量。

暫停/啟動 開始啟動


當蜂鳴器響起就結束了,即取 出毛毯等洗滌物

說明

無法使用「鬆柔行程」、「自動槽洗淨」。

溫水行程 • 溫泡洗

洗衣水溫約 40 ℃



洗滌大件(3 kg~5 kg)或被單時

可塞入毛毯遮蓋



(另售)

(使用毛毯遮蓋, 可免毛毯、 棉被損傷, 或機體故障)

●乾衣時不使用 (以免因熱而變形)

未使用毛毯遮蓋洗衣而出現故障時, 不屬於保固範圍

■安裝時



放入毛毯、棉被

●放入方法→ (P.24)



2 弄彎毛毯遮蓋,由 下側放入



3 讓毛毯遮蓋的上側 變形、塞入



4 確認是否已全部放 入洗衣槽內

> ●將手放在毛毯遮蓋 上,確認洗衣槽能順 利轉動

■取出時, 將毛毯遮蓋往下方移動, 再從上側拿出

注意

- 毛毯或被單請務必一次只洗 1 條
- 不扭曲或整團放入毛毯或被單 (以免脱水不良)



● 容量

2 kg以下

- ■準備
 - ① 洗滌物的事前準備(P.12)
 - ●衣類分類 ●前處理
 - ② 打開水龍頭
 - ③ 洗濯物放入洗衣槽、關上門蓋
- ₩ 啟動電源
- **分 按 🤻 按鍵選擇 🍱 行程**

"溫泡洗"顯示燈亮

3 FF/ADD 開始啟動

4 放入洗劑 (P.14)


當蜂鳴器鳴響即行程結束,取出衣物

注意

- 溫泡洗行程是利用高濃度的洗劑、以約40℃的溫水 浸泡、約6小時保溫。將纖維的污垢徹底洗淨。
- 因衣物污垢的種類與洗劑的種類不同,效果也會有 所不同。
- 因日光等變色的黃垢無法去除。
- 有水溫上限的衣物,請勿超過洗衣溫度的規定。
- 花色衣服與白色衣物請分開洗。
- 無法使用「自動槽洗淨」。

溫水行程 • 除臭

洗衣水溫約 40 ℃



● 容量

4 kg以下

■進備

- ① 洗滌物的事前準備(P.12)
- ●衣類分類 ●前處理
- ② 打開水龍頭
- ③ 洗濯物放入洗衣槽、關上門蓋
- 啟動電源
- **按 標 按鍵選擇約** (40°) 行程 約 "40° °C除臭" 燈亮
- 3 暫停/啟動 開始啟動
- 4 放入洗劑 (P.14)

當蜂鳴器鳴響即行程結束,取出衣物

注意

- 因味道的種類和強度不同,所以除臭的效果也會有所不同
- 預約時不使用含氯系漂白劑 (以免因長時間放置而導致金屬腐蝕、故障)
- 花色衣服與白色衣物請分開洗
- 無法使用「自動槽洗淨」

温水行程 • 除菌

洗衣水溫約60℃



● 容量

2 kg以下

- ■準備
 - ① 洗滌物的事前準備(P.12)
 - ●衣類分類 ●前處理
 - ② 打開水龍頭
 - ③ 洗濯物放入洗衣槽、關上門蓋
- 啟動電源
- 2 按 滯 按鍵選擇約 ^{60°} 燈亮

約 "60 ℃除臭″ 燈亮

- 3 暫停/啟動 開始啟動
- 4 放入洗劑 (P.14)

當蜂鳴器鳴響即行程結束,取出衣物

注意


 請只洗白色衣物 (不耐高溫之衣物請勿選用此行程) 無法使用「自動槽洗淨」

保養

弄髒時

洗劑盒

水洗





拆下蓋子, 清潔洗劑盒 的盒內、 蓋子的內側和 盒內(P.36)



注意

• 放仟污垢不處理會引起黴菌。而目, 污垢附著會使柔軟劑變得不容易流動。

機體、門蓋邊緣

以柔軟的布擦拭

●若門蓋邊緣周圍內側有線屑、 水滴或異物附著, 請以擰乾 的毛巾等擦拭乾淨。

(以免線屑阻塞而漏水、 發臭)



污垢嚴重時

可沾一些廚房用的中性洗劑擦拭

注意

- ▶不使用清潔劑、 稀釋劑、 汽油、 酒精、 煤油等
 - 當機體(特別是門蓋和操作面板)沾到洗劑或柔軟劑時, 應立即以擰乾的毛巾等擦拭
 - (以免印刷的字體剝落、 樹脂損傷或金屬腐蝕、 異常動 作)
 - 尤其濃縮液體洗劑沾到樹脂部可能會裂開,請多注意。

為防止排水異常 排水過濾網清潔 (約每週1次)

- 濾網清掃顯示燈閃爍時,請進行清潔。
 - ※ 特別是在乾衣時,絲屑容易積存,所以請每次都 進行清潔。
 - ※ 絲屑等異物未清除容易積存造成內排水管堵塞, 洗衣時,表示面板若出現 U11 請參閱第 34 頁。
 - ※ 洗衣行程中不可打開排水過濾網,否則將造成嚴 重漏水。

排水過濾網的取出方法

- 1. 務必在「脫水」結束後電源關閉 👪 才可取出排水 渦濾網。
- 2. 將排水過濾網以逆時針方向轉鬆後,確認沒有殘水, 再取出排水過濾網。










逆時針方向轉鬆

※ 如果流出殘留的水,請用平盤等接住,以免濺濕地面。

排水過濾網的鎖付方法



1. 上 /TOP 標示面朝上, △ 方向對準●後推入。







- 2. 順時針旋轉至呈 ▶ < □ 狀態,如上所示。
 - ※ 請確實的轉緊,如果未鎖緊,則會導致漏水或產 生 U18 (第34頁)。

保養

預防洗衣槽內的黑黴菌、異味

以含氯系漂白劑清洗(約每月1次)



為能更保持清潔…

「槽洗淨」 行程





準備:打開水龍頭





不放入衣物 **啟動電源**



按下槽洗淨按鍵

"槽洗淨"

顯示燈點亮。

3

暫停/啟動 開始啟動

當注水結束…

4



暫停

5

將衣物用的含氯系漂白劑 直接放進洗衣槽內



約 200 ml

6

暫停/啟動

關上門蓋,開始啟動

●浸泡洗衣→洗清→脱水

說明

- 當有「自動槽洗淨」設定時→耗時約7小時30分。
- 當無「自動槽洗淨」設定時→耗時約 10 小時 30 分。
- 自動槽洗淨的設定 / 解除 (P. 30)

注意

不使用含氧系漂白劑和洗劑(以免泡沫過多而在運轉中途排水)

參考

其他注意事項

■污穢放任不管的話就會難於洗掉,所以應儘早洗乾淨

■ 蕃茄或蛋黃醬或血液等的污穢

■ 紅茶、果汁等的污穢

直接塗上含氧系液體漂白劑,然後再與其他洗滌物放在 一起洗滌。

發黑、變黃的處理方法 -----

請在溶解了漂白劑的液體中浸泡2小時左右。 白色的衣物請使用含氯系漂白劑,帶顏色的 衣物請使用含氧系漂白劑。

- ●根據衣物不同,能否使用以及漂白劑的用量,請依照該漂白劑的說明書加以使用。
- ●在含氧系漂白劑的情況下,將其粉末型的漂白劑溶解在約40°C的熱水中後再使用效果更佳。

■請小心處理衣物之線頭、絲屑

- ●將容易出現線頭的毛巾、浴巾、被單分開洗滌。
- ●當擔心附著線頭時,應選擇注水洗清或增加洗清 次數。



衣物上黏附了 絲屑時 使用膠帶將 絲屑黏掉。



■注意事項

請勿向本製品噴灑殺蟲劑、頭髮定型液、消臭劑

(會導致故障及塑膠零件的損傷或其他無法預測之危險)

請勿放置於易凝結水珠的場所

氣溫高、水溫低的時候,水珠會弄濕地板。

洗衣時請勿放入過多的衣物和洗劑

請勿靠近電視機、收音機等的家用電器

●會產生圖像失真、雜音。

請勿使用聚氯乙烯(PVC)的保護罩

(會損傷塑膠部分和烤漆面)

●如果使用的話,請不要直接與機體接觸,在其下面鋪一塊布後 再蓋上保護電。

請勿將充電器具放在本製品上

●如果將電動牙刷等的充電器具靠近本製品,則可能會造成誤操作。

運轉時請勿將物品放在本製品的上面

- 因為運轉時的振動可能會使物品掉落。
- ●不使用時,把洗衣籃等放在本製品的上面時,請不要碰到給水管部分以免造成漏水。

使用後注意事項

■洗衣機使用後,請關閉水龍頭,並將電源插頭拔掉。

更改設定

■進行各設定的更改。



注意

- 即使切斷電源,設定內容仍會被記憶起來。
- 可同時做設定。

對洗滌成品感到疑慮時

遇到這種情況時

讓洗滌成品完善的秘訣

變黑、泛黃、 染色、發出異味

- ■請使用適量的洗劑。(P.15) (洗劑太少,會使已掉落的污垢再次附著,致使衣物變黑或發臭) →使用液體洗劑,可能有明顯變黑的情形。介意時,請使用粉末洗劑。
- ●如果洗衣時使用柔軟劑,則可抑制靜電的產生。
- ■柔軟劑放太多,會使柔軟劑大量殘留在衣物上, 致使衣物變黑。
 - →請使用嫡量的柔軟劑。(P.15)
- ●容易褪色的物品(新買的花色鮮豔的物品等、 污垢嚴重的物品),請分開洗滌。(P.13)
- ●日光等導致的變色無法脱落。



介意變黑、泛黃、染色、發出異味時…

- ●請在約 40 ℃的溫水中放入湯匙 2 匙的洗劑, 並讓洗劑充分溶解,然後讓衣物浸泡一夜再洗。
- ●即使如此仍未脱落時,請將衣物浸泡 在溶解漂白劑的液體中約2小時。 白色物品請使用含氯系漂白劑, 有色物品請使用含氧系漂白劑。 (遵循漂白劑的説明書)



洗劑液

白色物品 有色物品





含氯系漂白劑 含氧系漂白劑

感覺衣物洗不乾淨

洗滌物損傷


●對於 ECONAVI 機能之洗淨效果感到不滿意時, 請參閱第 30 頁解除 ECONAVI 機能設定方式變更。



- ●化纖 (運動衫、刷毛搖粒絨等) 容易乾, 因此可能有摩擦損傷的情形。 →可把脱水時間縮短。
- ●洗滌大件 (3 kg~5 kg) 或被單時, 請使用手發遮蓋。 (P.25)
 - →未使用毛毯遮蓋而造成損傷的毛毯或棉被等。 不屬於保固範圍。



(昇生)



- →在洗衣、 乾衣之前, 請充分確認處理標示圖 材質標示等。
- ●即使是棉或麻的纖維, 編織品或 縫細較大的質料等, 仍可能因洗衣而縮水。
- ●化繼的繼維可能會因乾衣時的勢而縮水。
- 當棉製品因彭衣而縮水…
- →充分浸溼衣物再拉開的話,縮水狀態將可以恢復到一定程度。
- 當使用「高級衣水洗」行程洗衣的衣物縮水…
- →①把衣物放在燙衣台上攤開到想伸展的尺寸, 用針固定,
 - ②讓熨斗輕輕浮在衣物上,以充足的蒸氣燙整,
 - ③在完全乾之前保持這個狀態。





遇到這種情況時

讓洗滌成品完善的秘訣

皺褶嚴重質感改變

- ●有些衣物因材質、織法、厚度、形態等因素,不適合使用滾筒洗衣機。→在洗衣之前,請充分確認處理標示圖、材質標示等。(較薄的平纖和緣紗材質等很容易出現皺褶)
- ●是否放入過多衣物?
 - →稍微減少一些,能改善洗滌結果。
- ●可以選擇配合衣物的洗衣模式嗎?(P.11)。
- ●洗衣後,有放著衣物沒處理嗎?
 - →洗衣後,請立刻把衣物從洗衣槽裡拿出來吧。
- ●増加洗衣時間或洗清次數,可能會使衣物容易纏在一起, 或皺褶變嚴重。
 - →脱水後先取出一次,解開糾纏狀態,可以減少皺褶。



線屑附著

- ●毛巾等物品容易產生線層,最好分開洗滌。
- ●介意線屑時,請增加洗清次數。

每次都有線屑附著在衣物上時…

- →請用以下方法清洗洗衣槽,把洗衣槽的線屑清掉。(P.28)
 - ① 打開水龍頭
- ③ 槽洗淨 選擇「槽洗淨」
- ② 開 啟動電源
- (4) 智停/啟動 開始啟動
- 結束後請進行「排水過濾網」保養。(P.27)

去污效果不佳、 污漬清不掉

- ●污漬、 泥污等不容易清除的污垢, 請進行前置處理。 (P.13)
- ●污垢放著不處理會更難清除。
- ●可能會沒清掉燙髮液等化學變化的染劑、 鐵鏽、 黴菌、 墨汁、 墨水、 □紅等。
- ●可因應污垢狀態, 以 「浸泡」 或 「加強」 行程設定喜好的內容使用。



滾筒式洗衣機採用拍打式洗衣,因此可能有毛巾等纖維停滯而感到硬梆梆的 情形。

●使用柔軟劑, 能改善洗滌結果。

常見的詢問項目

檢查洗衣槽內的衣物狀態, 或洗衣機的安裝情形



對聲響有疑慮。 振動很大,發出嘎搭嘎搭的聲音!





發出水的聲音

為使脱水時達到平衡,注入洗衣槽的液體的聲音 (並非水殘留在機體內)

說明

 滾筒式洗衣機和以往的洗衣機(直立式) 不同,它的機體會根據衣物的平衡,在 「脱水」啟動時出現暫時性的振動或發 出嘎搭嘎搭的聲音,並非異常。

■滾筒式洗衣機的振動…

●根據地板材質或內容物(當洗滌物中有牛仔褲或厚的毛巾布床單,或者只有1件運動衫等),可能會有振動變大的情形。

■使脫水順暢的重點

●不把衣物塞進 洗衣網



- ●不要只洗滌放入洗衣 網的衣物
- ●毛巾布、 床單或 柔道服要和其他的 洗滌物分開洗滌



■安裝狀態是?(參照安裝説明書)

若有以下情形,請立刻和您購買的

「Panasonic」服務站聯絡。


●是否未拆除運輸用的

3 支固定螺栓? 若沒有卸下螺栓, 機體會移動, 非常危險。



→請檢查機體的水平儀。 (只要氣泡有在圓的內側 就是呈水平狀態)

●是否已年久損壞?







閃爍不停?為什麼…?(剩餘時間)

■以下情形時會閃爍。





- ●「剩餘 (分鐘)」 閃爍時…

會因應水溫而自動調整時間, 因此顯示的時間可能會和實際的時間不同。

若錯誤顯示出現

■當蜂鳴器響起,且「U」和「數字」交互顯現時,請檢查以下項目。

IJ IŪ 安裝不良	●製品後方的包裝用螺栓是否已拆下了? →按電源"關"停止行程,請向購買的經銷商連絡,將固定螺栓取下。	
山 11 無法排水	●請檢查排水管、排水口。 • 是否有朝上? • 中間有沒有高起 10 cm 以上? • 排水管、排水口是否有絲屑等堵塞? • 是否結冰? →運轉會依開關門蓋而重新開始。 ●檢查過上述事項後仍出現錯誤顯示時,請和「Panasonic」服務站聯絡。	
U 12 門蓋開啟	●請關上門蓋, 並確定門蓋鎖是否確實鎖上。 (P.6)	
山 13 無法脫水	●衣物是否太多或太少? • 大件品(毛巾布床單或柔道服等)很多→減少大件品 • 衣物很多→解開糾纏狀態 • 衣物很少→可再多洗 1~2 條浴巾 →運轉會依開關門蓋而重新開始。 ●機體是否已年久損壞或設置在傾斜的地面? ●請檢查排水管、排水口。(請參照「U11」的內容)	
山 無法注水	●請檢查注水路徑。 • 是否有打開水龍頭? • 給水過濾網是否有碎屑等堵塞? (P.37) →運轉會依開關門蓋而重新開始。	
以 15 衣物過多時 不能排水	●衣物過多的可能 →請確認是否過多。 ■ 不可能 →請確認是否過多。 ■ 不可能 「定,則請先進行機 "門蓋鎖定"的操 (P.18)	啟動 己鎖 解除
山 18 排水過濾網	●請正確安裝排水過濾網。(P.27)	

■當蜂鳴器響起,且「H」和「數字」交互顯現時,請檢查以下項目。



●顯示出「H」和「數字」時,即需要檢測。 請確認顯示內容(「H」後方的2位數字),拔掉電源插頭,並聯絡 「Panasonic」 服務站處理。

要求修理服務前,請先檢查的事項

	現象	原因						
機	按鍵操作不起作用?	●自啟動後,在整個洗衣中如果按 "暫停"按鍵則可以進行切換。 要變更行程及變更洗清後的內容時,請重新打開 "電源"。 ●僅 "門蓋鎖定"顯示點亮時,按鍵操作不起作用時。請解除門蓋鎖定後,並 須使洗衣槽內冷卻。(P.18) ●操作部沒有顯示"0"嗎?請將電源置於"關",然後進行操作。 ●預約設定時						
	門蓋打不開	●桶內高溫時 ●門蓋鎖定功能設定作用。(P.18) ●兒童安全功能設定作用。(P.18)						
體	有氣味	●由於使用橡膠零件,所以開始時會有橡膠的氣味,但在使用過程中會逐漸消失。 ●運轉結束後,請立刻取出衣物。 ●請保養門蓋邊緣的內側。(P.27) ●請用洗衣槽清潔劑清洗洗衣槽。(P.28)						
	濾網清掃指示燈的閃爍 顯示不滅 ●請清掃排水過濾網,並在清掃完畢後將其推(轉)至定位,濾網清掃: 就會熄滅。							
	洗衣時看不見水	●這是因為滾筒式洗衣乾衣機與全自動洗衣機相比,洗衣時使用的水量較少的 緣故。						
洗	不給水	●是否忘了打開水龍頭? ●是否停水? ●是否給水管接續口被髒物所堵塞? 請拆下給水管,清掃給水管接續口的過濾網。(P.37) ●泡沫過多時,有時會暫時停止供水。						
	給水但不儲水	●有時可能會不儲水而立即排出,所以請不要打開門蓋將水或熱水倒入洗衣槽內。 ●再啟動時可能會有少量排水現象。						
衣	中途給水	●如果水位下降,則會自動補充給水。 ●當衣物的量多時,可能會進行數次補充給水。						
	中途排水	●泡沫太多時,則會反覆進行排水→給水操作以除去泡沫。 ●「加強」行程中,在「洗衣」的中途排水,能防止污垢再次附著。 ●使用含介面活性劑的洗衣槽清潔劑等,以「槽洗淨」行程運轉,可能有泡沫 變多或中途排水的情形。 ●重新啟動時,可能有少量排水的情形。						

要求修理服務前,請先檢查的事項

	現象	原因
	泡沫少	 ● 是否將粉末合成洗劑直接放入洗衣槽內了? →請務必放入洗劑盒內。 ● 根據水質、水溫、水位的不同,有時會影響起泡程度。 ● 洗劑投入量少時 ● 太物污穢太多時 ● 衣物放入太多時
	泡沫多時, 門蓋的內側可能會沾附 泡沫	● 根據水質、水溫、水位的不同,可能會影響起泡程度。 ● 洗劑放入過多時。 ● 洗劑的種類(液體中性洗劑等)
	泡沫不出來	● 是否直接將粉末合成洗劑倒入洗衣槽內了?→請務必倒入洗劑盒內● 根據水質、水溫、水位的不同,可能會影響起泡程度。
	柔軟劑溢出來	● 如果放入的柔軟劑量超過了洗劑盒的 "MAX" 位置,就會自然地流出。 (P.14) ● 在關閉洗劑盒時,如果用力過猛,則可能會溢出到機外。
泡沫洗淨、洗劑	粉末洗劑未完全溶解	 ● 是否直接將粉末洗劑直接放入洗衣槽內了? →請務必放入洗劑盒內。 ● 依品牌不同,可能會有水溫低時不容易溶解的情形。 →充分溶解後再倒進洗劑盒 ●洗衣槽內是否已經有水,或者注水結束後才倒入洗劑? →以約1杯的水傾倒進洗劑盒內 ●洗劑是否結塊,或者直接在洗劑盒濡濕的狀態下放入洗劑? ●是否有碎屑堆積在給水過濾網,或出水狀態變差的情形? →若使用井水等雜質多的水,容易有碎屑堆積,需經常清洗(P.38) ●啟動後是否有開著水龍頭? ●洗劑盒內是否有洗劑、柔軟劑、水殘留? →清洗洗劑盒 →把水龍頭開大一點,增加給水量 →因品牌不同,有些柔軟劑可能會不容易流動,可使用等量的水充分溶解後再放進洗劑盒的投入部(依品牌不同,有些可能和少量的水混合後會凝固而無法使用) ●洗劑盒上是否沾滿了柔軟劑? →拆下蓋子,用柔軟的布或棉花棒等清潔洗劑盒的內部 →拆下蓋子,用柔軟的布或棉花棒等清潔蓋子的內側和盒內

參考

要求修理服務前,請先檢查的事項

	TB 45						
	現 象						
顯	洗衣時間比顯示時間長	●若衣物偏向一邊,為自動修正偏向,運轉時間會變長。 尤其容易出現在衣物太多或太少時。 ●請檢查排水管、排水口。(P.34「U11」) ●以下情形時,運轉時間會變長。(為了消除洗衣中變多的泡沫) ● 洗劑很多時 ● 使用泡沫很多的洗劑時 ● 衣物污垢很少時 →減少洗劑的用量					
示	剩餘時間和顯示不同	●顯示時間為預估標準值,與實際時間略有不同。 ●為避免衣物變得硬梆梆,也會在脫水結束後蓬鬆衣物久一點。因此剩餘時間 和顯示有很大不同。					
',	洗劑量顯示異常	●若洗衣槽內有水,可能無法正確顯示。					
	沒出現洗劑量顯示	●「大件」、「高級衣」行程因建議使用液體洗劑的,因此不會顯示。					
	水量設定成「高」 但水量沒有改變	●泡沫很多時有可能不會改變。 (為防止泡沫溢出)					
聲	脱水時發出"噗、噗"的 低沈音 ■這是因為洗衣槽內空氣壓力變化的緣故,並非故障。						
耳	搖動洗衣槽時發出"恰恰"的水流聲	●這是在脫水時為了保持平衡,裝置入洗衣槽裡的液體所發出的聲音。					
音	發出異常噪音振動大●固定螺絲(包裝用)是否已拆下?機體是否水平地安裝在結實的地板上?→請向購買的經銷商洽尋。●是否混入了髮夾或金屬物等異物?						
	排水過濾網打開 在洗衣行程將排水過濾網打開會有漏水及嗶嗶聲						
	斷路器跳開時 (保險絲/保護器跳開 時)	運轉停止。復電後也不會開始運轉。●在洗衣過程中,斷路器斷開時,請在查明原因並採取措施後,再將斷路器復位,按電源鍵 "開",重新開始運轉。					
	停電時	●運轉將停止。恢復供電後也不會開始運轉。請將按電源鍵置於"開",並重新設定開始運轉。(如果打不開門蓋 P.18)					
	停水時 冒出混濁的水	●停水後,可能會有混濁的水流出。請暫時拆下給水管,讓混濁的水從水龍頭 完全流出後再開始洗衣。					
其	給水管結冰	●請依下述步驟溫熱連接部、 給水管、 洗衣槽。 ①用熱毛巾包住 連接部 ②排下給水管,浸 ⑤ ℃ ③在洗衣槽內倒 在溫水裡 (
他	出水狀態變差	●請依下述步驟保養給水過濾網。 ① 關上水龍頭 ② 開 啟動電源 ③ 暫停/啟動 開始啟動 → 約1分鐘後,排掉水管內的水 ④ 關 切斷電源 ⑤ 鬆開螺帽 → 取出過濾網 → 清潔過濾網 ⑥ 拆下水管清除碎屑 ● 使用井水時 → 雜質多,容易有碎屑堆積,需經常清洗 (建議:尖嘴鉗等工具前端平面為佳,避免濾網被刺破,無法過濾髒物,導致給水閥損壞)					

行程運轉內容

「洗衣」時

●依衣物種類或衣物偏向, 所需時間可能會變長。

% =≠□	行程 運轉內容 (以下、) 所		60節吐服(約)	自動設定時			
1丁作	進轉內谷	容量(以下)	所需時間(約)	洗衣	洗清	脫水	
標準	洗衣	16 kg ⁵	47~51分鐘 ²	15~22分鐘 1	儲水2次	6 分鐘	
標準+浸泡	洗衣	16 kg ⁵	1 小時 14 分鐘 2	52 分鐘	儲水2次	6 分鐘	
加強	洗衣	16 kg ⁵	1 小時 02 分鐘 2	35 分鐘	注水2次	6 分鐘	
夜靜	洗衣	16 kg ⁵	52 分鐘 2	19 分鐘 3	儲水2次	10 分鐘	
快洗	洗衣	8 kg	37 分鐘	12 分鐘	儲水	3 分鐘	
大件	洗衣	5 kg	1 小時 21 分鐘 2	18 分鐘	注水3次	3 分鐘	
高級衣	洗衣	1.5 kg	42 分鐘	18 分鐘	注水3次	3 分鐘	
溫泡洗	洗衣	2 kg	6 小時 48 分鐘	6小時	注水3次	6 分鐘	
約 40℃除臭	洗衣	4 kg	1 小時 08 分鐘	54 分鐘 3	儲水2次	6 分鐘	
約 60℃除菌	洗衣	2 kg	2 小時 04 分鐘	1 小時 50 分鐘 3	儲水2次	6 分鐘	
槽洗淨	_	_	7 小時 30 分鐘 4	6 小時 45 分	注水 4 次	3 分鐘	

¹ 會因應容量自動設定洗衣時間。以「標準」行程,有設定 ECONAVI 運轉時,會因應污垢量自動變更洗衣時間。

² 設定「30℃」時,所需時間最多拉長約20分鐘。

³ 洗衣時間會因水溫而改變。

⁴ 有「自動槽洗淨」設定時-7小時30分,無「自動槽洗淨」設定時-10小時30分(增加洗衣時間)。

⁵ 依各型號的最大容量。(P.40)

切換的範圍							
温度	水量	洗衣	洗清	脫水			
	+高 ~	7~30分鐘		1~15分鐘			
	+高 ~ 低	7~30分鐘		1~15分鐘			
30 ℃	+高 ~ 低	32 分鐘	注水 4 儲水 4 注水 3 儲水 3 注水 2 儲水 2 注水 1 儲水 1	1~15分鐘			
冷水	+ 高 ~ 少量	7~30分鐘		1~15分鐘			
	+ 高 ~ 少量	7~30分鐘		1~15分鐘			
	+高 / 高	7~30分鐘	注水 4 注水 3	1~15分鐘			
_	+高 / 高	7~20分鐘	注水 2 注水 1	1~3分鐘			
40 ℃	中 ~ 少量	_	注水 4 儲水 4 注水 3 儲水 3	1~15分鐘			
40 ℃	中 ~ 少量	_	注水 2 儲水 2 注水 1 儲水 1	1~15分鐘			
60 ℃	低 ~ 少量	_	儲水 2	6 分鐘			
_	高	_	注水 4	3分鐘			

預約連轉的設定範圍							
運轉內容	行程	設定範圍					
	約 40 ℃除臭	3~24 小時後					
洗衣	約 60 ℃除菌	37~24 小时夜					
元1	溫泡洗	9~24小時					
	上述以外的行程	2~24 小時後					

關於洗清

- ●「注水洗清」, 是指儲水後重複地注水和排水, 一 邊換水一邊沖洗。
- ●「儲水洗清」, 是指儲水後沖洗。

說明

• 水量「+高」請按 *量 選擇

規格

	規	格		
機 種 名	NA-V178DW	NA-V158DW	NA-V130DW	
額 定 電 壓	110 V			
額 定 頻 率		60 Hz		
洗衣消耗電功率	350 W	330 W	330 W	
溫水洗衣消耗電功率	950 W			
洗衣額定電流	4.7 A	4.5 A	4.5 A	
溫水洗衣額定電流	9.5 A			
外 形 尺 寸	寬 670× 深 835× 高 1035 (mm)			
產 品 重 量	94.5 kg	94 kg	94 kg	
脫水狀態噪音值	53 dB			
最 大 洗 衣 量 (乾 燥 衣 物)	16 kg	14 kg	13 kg	
最大溫水洗衣量(乾燥衣物)	6 kg			
最 大 脱 水 量 (乾 燥 衣 物)	16 kg	14 kg	13 kg	
標 準 水 量	42 L	39 L	37 L	
標 準 用 水 量 (洗 衣 時)	158 L	146 L	141 L	
自 來 水 水 壓	0.03 MPa \sim 3	I MPa (0.3 kgf/cm ²	\sim 10 kgf/cm 2)	

另賣零件

購買另賣零件請與經銷商聯絡。

毛毯遮蓋	洗衣槽清潔劑	無線通訊模組
	(洗衣槽的清洗劑)	

「Panasonic Smart App」使用注意事項

(別販品)

給透過「Panasonic Smart App」使用此服務的各位顧客。

使用前請先詳細閱讀智慧家電無線通訊模組安裝說明書與使用說明書。

使用Panasonic Smart App的時候,請在事前確認安全無虞後再行使用。

在有些情況下,有發生人身死亡、重傷、財產損害的可能性。

🕂 警告



- ●裝著心律調節器時,裝著部位和本製品的無線LAN通訊模組請保持15公分以上的距離使用(造成醫療機器的誤動作)因為電波恐怕會影響心律調節器的動作。
- ●醫院內等禁止使用電波發射機器的場合中,請勿使用本製品的無線LAN機能。

廢電器處理方法

根據環保署的規定,四機一腦(電冰箱、洗衣機、電視機、冷氣機、電腦) 於廢棄時須經妥善處理,以免對環境造成不良影響。 當您的舊洗衣機要廢棄時,請依下列方式處理

- 1. 當購買新洗衣機時,汰換之舊洗衣機可委由經銷商運回處理。
- 2. 請洽行政院環保署資源回收管理基金管理委員會。

免費服務專線 0800-085-717 (0800-您幫我-清一清)。 請勿自行隨意丟棄,以免造成環境污染,謝謝合作!

服務保證除外事項

■一般家庭用以外使用場所或目的時:

理髮院、美容院、療養院、醫院等等每日使用回數比一般家庭多之場所時,雖然製品在保證期間內,但原則上維 修時亦須酌收服務費用。

長期使用時,製品之點檢確認


製品是否有右列之症狀

- ●電源線或插頭組異常發燙(熱)
- ●燒焦或發臭等異味,運轉時異常的振動或異音。
- ●脱水無法正常停止。
- ■漏水(給水管、排水管等等)。
- ●碰觸製品時有漏電發麻之感覺時。
- ■其他異常故障時。



製品若有此症狀時,為防止故障或事故 之擴大,請將製品電源關閉,插頭拔開 插座,並請就近聯絡 Panasonic 服務 人員點檢或維修處置。

雷路配線圖



MEMO

■限用物質含有情況標示

設備名稱:洗衣機 Equipment name 型號(型式): Type designation (Type)

NA-V178DW/NA-V158DW/NA-V130DW

單元 Unit		限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
		汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)		
門蓋組及外殼組件/ Lid U, Body U	0	0	0	0	0	0		
不鏽鋼滾筒及金屬部件/ Tub U, Metal parts	0	0	0	0	0	0		
塑膠部件及配件 Plastic parts, Attachments	0	0	0	0	0	0		
馬達及驅動組件 Motor, Mechanism U	_	0	0	0	0	0		
電路板及電裝零件/ Control units, Electrical equipment parts	_	0	0	0	0	0		
電源線及內部配線/ Power cord, Lead wire U	0	0	0	0	0	0		

- 備考 1. "超出 0.1 wt %" 及 "超出 0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
- Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
- 備考 2. "〇" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
- Note 2: "0" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
- 備考 3. "一"係指該項限用物質為排除項目。
- Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

MEMO	

☆售後服務據點一覽表☆

直屬服務站

VS31513

				V531513
站	別	地址	站別	地址
基	隆	基隆市安樂路一段272號		台中市清水區五權東路55號
台	北	台北市北投區承德路七段162號	清水	服務 大肚、沙鹿、龍井、梧棲、清水、大甲、外埔、大安
	區	服務 地區 大同、士林、北投、淡水、三芝	彰化	彰化市建國北路208號
	+	台北市松山區塔悠路233號	草屯	南投縣草屯鎮太平路一段300號
		服務 中山、松山、信義、內湖、南港、汐止	虎尾	雲林縣虎尾鎮中正路214號
			嘉義	嘉義市四維路70號
	西	台北市萬華區貴陽街二段51號		台南市新營區長榮路一段339號
	區	服務 中正、大安、萬華、文山、深坑、石碇 地區 新店、坪林、烏來	新營	服務 義竹、布袋、官田、佳里、將軍、學甲、北門、新營 地區 後壁、白河、東山、六甲、下營、柳營、 鹽水
Ξ		新北市三重區中正北路2-1號		_ ;
	重	服務 地區 三重、新莊、泰山、林口、蘆洲、五股、八里	台南	台南市南區福吉路6號 中西區、東區、南區、北區、安平、安南、永康 服務 歸仁、新化、左鎮、玉井、楠西、南化、仁德
		新北市中和區建六路57號		地區 關廟、龍崎、麻豆、西港、七股、善化、大內 山上、新市、安定、湖內、茄萣
4	和	服務 板橋、永和、中和、土城、三峽、樹林		高雄市岡山區中山南路75號
Ī.,	_	桃園市桃園區國際路二段629號		服務 岡山、路竹、阿蓮、田寮、燕巣 地區 橋頭、梓官、彌陀、永安
桃	園	服務 桃園、龜山、八德、大溪、復興 地區 大園、蘆竹、鶯歌		高雄市鼓山區馬卡道路322號
		桃園市平鎮區復興里文化街1號	高雄北區	
中	壢	服務地區中壢、平鎮、龍潭、楊梅、新屋、観音	高雄	高雄市苓雅區正言路73號
新	竹	新竹市北區中華路三段70號		服務
苗	栗	苗栗市中正路46號		
豐原	_	台中市豐原區圓環東路487號 		屏東市建國路223號
	原			台東市傳廣路184號
		台中市南屯區大墩路280號		花蓮市國聯二路153號
台	中	服務 中區、東區、南區、西區、北區、北屯、西屯	宜蘭	宜蘭市東港路二段248號
		地區 南屯、太平、大里、霧峰、烏日、大雅		金門縣金城鎮伯玉路一段80巷9號

★注音車頂★

服務站因遷移而變更地址或電話號碼時.恕不另行通知。請於每次要求服務時. 先確認是否為敝公司直屬服務站。若有收取費用時.請索取敝公司服務站發票。

顧客商談服務專線

Panasonic Taiwan (家電)

a

(市話)0800-098800/(手機)02-412-8222

粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠!

Panasonic 顧客服務首頁

365天24小時"快速"與"安心"的受理服務 圓洞



CLUB Panasonic 會員俱樂部 免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



台灣松下電器股份有限公司 出品台灣松下銷售股份有限公司 銷售

新北市中和區員山路 579 號

電話: (02)22235121

W1016-70420 Printed in Taiwan W9901-V7DW7