

如何炊飯

1 選擇選項。每按一次[功能選擇]鍵，▲(或▼)就如下所示從一個選項移動到另一個選項。

“白米”→“白米快速”→“免洗米”→“壽司飯”→“稀飯”→“蒸食”→“糙米”→“蛋糕”→“白米”→…
(當選擇了“白米”炊煮時，液晶顯示板上的顯示如上圖所示。)

- 炊煮什錦飯，糯米飯時，請選擇“白米”選項。

2 按[炊飯]鍵。

當開始炊飯時，[炊飯]亮燈。液晶顯示板上顯示大致的剩餘炊飯時間，並以1分鐘為單位遞減。

注意 進入燜煮階段後，會根據飯量的多少自動調整顯示的剩餘炊飯時間。

白米	免洗米	壽司飯	什錦飯	糯米飯
50分鐘	52分鐘	45分鐘	50分鐘	50分鐘

當“白米快速”和“糙米”炊煮的剩餘時間達到下表所示的時間時，液晶顯示板上將會出現剩餘時間計數器。

白米快速	糙米
9分鐘	13分鐘


當炊煮結束時，嗶-嗶-聲響，然後自動進入保溫狀態。

3 在結束炊煮後的30分鐘內，請攪鬆（翻鬆）米飯。

米飯已煮好，可以食用了。

標準炊飯時間（大約分鐘）			
白米	50	壽司飯	45
白米快速	29~39	稀飯	60~180
免洗米	52	糙米	120
什錦飯	50	糯米飯	50

注意 除了炊煮白米飯（白米、白米快速）、免洗米飯或壽司米飯外，不要使用保溫功能。請按[保溫/關]鍵以關閉保溫功能。



米飯保溫

炊煮結束後，將自動切換至保溫狀態。

要關閉“保溫功能”時

按[保溫/關]鍵，[保溫/關]燈將熄滅，然後拔下電源線。

要重新再啟用“保溫功能”時

按 [保溫/關]鍵，[保溫/關]燈將點亮。

注意

- 1) 除了炊煮白米飯（白米、白米快速）、免洗米飯或壽司米飯外，不要使用保溫功能。
- 2) 保溫不要超過12小時，否則會引起變味或變色。
- 3) 不要把飯勺或其他器皿放在內鍋裡。否則米飯可能會被有害的細菌污染而產生異味。
- 4) 不要向內鍋中的熱飯加入冷飯。否則可能會產生異味。

根據所經過的保溫時間，如下表所示。

	保溫經過時間	顯示內容(如上圖所示)	動作
1	未滿24小時	保溫經過時間(小時) (如果不超過1小時，則將顯示“0時”。)	保溫模式進行中 ([保溫/關]燈點亮。)
2	24~96小時	現在時間	保溫模式進行中 ([保溫/關]燈點亮。)
3	96小時以上	U14 (誤碼)	電源切斷。 (請按[保溫/關]鍵)