

稀飯

選擇“稀飯”來煮粥。可以在1到3小時範圍內以30分鐘為單位來設定炊煮時間。

1 按[功能選擇]鍵，選擇“稀飯”。

液晶顯示板上顯示的“1時00分”（1小時0分鐘）為“稀飯”的炊煮時間。

2 按[稀飯/蒸時間設定]鍵來設定炊煮時間。

每按一次[稀飯/蒸時間設定]鍵，時間將如下變換：

“1時00分”→“1時30分”→“2時00分”→… “3時00分”→“1時00分”

菜單	各菜單炊煮時所需的大致時間
稠粥	1小時
稀粥	1小時
什錦粥	1.5小時~3小時

3 當出現了所需的炊煮時間顯示時，請按[炊飯]鍵。

開始煮粥時，[炊飯]燈就點亮。在炊煮開始後，液晶顯示板上將以1分鐘為單位遞減顯示剩餘的炊煮時間。在經過設定的炊煮時間後，將自動切換到保溫狀態。


注意 不要使用保溫功能，否則粥會粘鍋。而且，如果保溫時間過長，則粥會變稠。
→按[保溫/關]鍵。

煮好粥後，內蓋上可能會有露水滴下。

<剩餘時間顯示>

在2小時炊煮的情況下，剩餘的炊煮時間在液晶顯示板上作如下顯示。

“2時00分”→“1時59分”→“1時58分”→… “1時00分”→“59分”→“58分”→… “1分”



蒸食

1 將適量的水加到內鍋裡，然後把內鍋放入電子鍋。

提示：按照下表所示向內鍋加水；這樣，即使選擇了最長的蒸煮時間（60分鐘）也能防止水被蒸乾。

SR-ND10	SR-ND18
3量杯的水(約540ml)	4量杯的水(約720ml)

2 將附帶的蒸籠放入內鍋裡，再把要蒸煮的食材放到蒸籠內，然後關閉外鍋蓋。

3 按[功能選擇]鍵，選擇“蒸食”。

液晶顯示板上顯示的“5分”（5分鐘）為“蒸食”的炊煮時間。

4 按[稀飯/蒸時間設定]鍵以設定炊煮時間。 您可以在1~60分鐘範圍內以1分鐘為單位來設定炊煮時間。

每按一次[稀飯/蒸時間設定]鍵，時間將如下變換：

“5分”→“6分”→“7分”→… “60分”→“1分”→“2分”→… “5分”

5 當出現了所需的炊煮時間顯示時，請按[炊飯]鍵。

當開始蒸煮時，[炊飯]燈就點亮。液晶顯示板上將以1分鐘為單位遞減顯示剩餘的炊煮時間。在經過設定的炊煮時間後或水被蒸乾時，將發出嗶-嗶-聲並自動切換到保溫狀態。